説明書 No.SPV-0706

Suiden

スーパークリーナー≪万能型≫

ミニクリーン
ＳＰＶタイプ

取扱説明書



≪ショルダー型≫
SPV-101AT
SPV-101AR



≪３０Ｌポリタンク型≫
SPV-101AT-30L
SPV-101AR-30L



≪ペール缶利用型≫
SPV-101AT-P
SPV-101AR-P

本取扱説明書は、必ず最後までお読みください。 必要なときに誰でもが読めるところへ、必ず保管してください。

もくじ

1 安全のために必ずお守りください…… 1
2 仕様…… 4
3 各部の名称と付属品…… 5
4 ご使用方法…… 6
　1.φ38－25Ｔ型ノズルの組立方法… 6
　2.段付きノズル…… 6
　3.本体とホース・ノズルの接続 …… 6
　4.電源コードの接続 …… 7
　5.スイッチ …… 7
　6.風量調節リング …… 7
　7.ちりおとし装置 …… 7
　8.フィルター …… 8
　9.パイプとホースの清掃 …… 9
　10.フロートの調整 …… 9
　11.ゴミを捨てる（タンクの取外し方法）… 9
5 お手入れ …… 10
　1.お手入れ …… 10
　2.フィルターのメンテナンス …… 11
6 安全のための点検のお願い…… 12
7 こんなときは（故障かな？と思ったら）… 13
8 アフターサービスと保証について…… 15

世界のブランド< Suiden スイデン>製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。ご使用の前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してご活用ください。ご使用中にわからないことや、不具合が生じたときは、必ず本説明書をお読みください。

本機は防爆構造ではありません

株式会社スイデン

1 安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この『安全のために必ずお守りください』をよく読み内容を理解してから正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の度合いを明らかにするために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、⚠警告・⚠注意の2つに区分しています。
しかし、⚠注意の欄に記載した内容でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

⚠警告： 取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意： 取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、物的損害が発生する可能性があります。

注記： 警告・注意以外の情報を示します。

絵表示の例		△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意事項が描かれているものもあります。(左図は感電注意)
		⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な禁止事項が描かれているものもあります。(左図は分解禁止)
		●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な注意事項が描かれているものもあります。(左図はアースを接地する)

●製品仕様への注意事項

⚠ 注 意	
⃠ 決められた製品仕様以外で使用しない。 ＊漏電・感電・火災・水漏れなどの原因になります。	

●搬入・移動上の注意事項

⚠ 注 意	
● 搬入・移動に際しては、重心・重量を考慮して作業する。 ＊落下・破損などによりケガの原因になります。	● 人手により運搬や持ち上げる際は、腰だけをかがめず膝も曲げて持ち上げるようにする。 ＊腰を痛める原因になります。

●試運転・運転の際の注意事項

⚠ 警 告	
● 定格15Ａ以上のコンセントを単独で使用する。 ＊他の器具とコンセントを併用したり、電源回路の許容電流が合わないと、分岐コンセント部が異常発熱・発火することがあります。	● アースを確実に取付け、漏電ブレーカー（別売市販品）を使用する。 ＊故障や漏電、静電気が発生したときに感電する恐れがあります。
⃠ 濡れた手で、差込みプラグやスイッチ、配線などの電気まわりに触らない。 ＊感電やケガの恐れがあります。	⃠ 本機に水や油をかけたり、雨水のかかる場所で使用しない。 ＊ショートや感電、火災の原因になります。
⃠ ダイオキシン類などの有害物質やアスベスト(石綿)類を含んだ粉じんなど、人体に有害なものを吸引しない。 ＊環境汚染・健康障害につながる危険性があります。	

⚠ 警　告

灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などや、その他引火性のもの、爆発の恐れのあるものを吸引したり、それらの近くで使用しない。 ＊爆発したり、火災の原因になります。	アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛・化学物質などの爆発性粉じん、ガス・蒸気などを吸引したり、それらの近くや雰囲気内で使用しない。 ＊爆発したり、火災の原因になります。

⚠ 注　意

動かなくなったり、異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に必ず点検修理を依頼する。 ＊感電・漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。	吸引中は、電源コードをほどく。 ＊モータ焼損などにより、火災や事故の原因になります。 電源コードを本体ヘッド部に巻きつけて冷却口・排気口をふさがないでください。
電源コード先端のアースクリップでアースを取る。特に、床に水気のある所では必ずアースを取る。 ＊アースがないと、感電の危険があります。	補助フィルターを取外した状態で、液体の吸引は絶対にしない。 ＊故障や排気口からの液体噴出などを原因とする事故の原因になります。
交流 100Ｖ以外で使用しない。 ＊感電やショートして発火することがあります。	火気に近づけない。 ＊本機の変形により、ショートして発火することがあります。
吐出し口（排気口）やモータ冷却口などを、雑巾やタオル、ウエスなどでふさがない。 ＊モータの温度上昇により事故が発生する可能性があります。	パイプやホースに吸引物などが詰まったり、フロートが上がって吸引が止まったときは、すぐにスイッチを切る。 ＊モータの温度上昇により事故が発生する可能性があります。
塩素系切削油がミストや油煙化した雰囲気内で使用しない。 ＊樹脂部品に付着すると化学変化が起きて樹脂が割れる恐れがあり、割れた部品などでケガをしたり、部品破損により思わぬ事故が起きる危険があります。	温度の高い（40℃を越える）場所で使用しない。 ＊火災の原因になります。 使用雰囲気温度範囲は 0℃～40℃です。 湿度の高い場所で使用しない。 ＊感電・火災・故障の原因になります。 雰囲気湿度 80%以下でご使用ください。
浮遊粉じんの多い雰囲気で使用しない。 ＊モータ冷却口側からモータ内部に浮遊粉じんが入り込み、モータ焼損による火災の原因になります。	屋外の雨水のかかる場所で使用しない。 ＊絶縁劣化による感電・漏電・火災・故障の原因になります。
シンナーなどの溶剤、揮発性・爆発性ガス・粉じん、火のついたたばこの吸いがら、熱を持った物質などは吸引しない。 ＊爆発・火災、フィルター焼損の原因になります。	セメント粉、合成樹脂粉など固化するものや、金属粉、カーボン粉など導電性の微粉じん、薬品などを吸引しない。 ＊感電やショートして発火することがあります。
海水など腐食性のある液体や粉体は吸引しない。 ＊モータ焼損や故障、事故の原因になります。 	クリーナーを移動するときは、肩掛けバンドを持って動かす。 ＊電源コードやホースを引っ張って本機を移動すると、電源コードやホースが破損し、火災・感電・汚染事故の原因になります。
横倒しでの使用は絶対にしない。 ＊液体などが吹きこぼれ、感電の危険があります。	液体の吸引中・吸引後は、本機を横に倒さない。 ＊モータ焼損や故障、事故の原因になります。
ホースを踏んだり、急激に引っ張らない。 ＊ホース破損による汚損事故の原因になります。	吸込口に手や指を入れない。 ＊ケガの原因になります。 
電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。 ＊感電やショートして発火することがあります。	延長コードは、適切なものを選んで使用する。 ＊延長コードが容量不足な場合、発熱して火災の危険があります。

⚠ 注 意	
電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねない。 ＊電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。	電源コードや延長コードは、巻いたままや寄せ集めた状態で使用しない。 ＊コードが発熱して火災の恐れがあります。必ず伸ばした状態で使用してください。
電源プラグのほこりなどは、定期的に乾いた布で拭取る。 ＊プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。 	電源プラグにピンやゴミを付着させない。 ＊感電やショートして発火することがあります。
	電源コードに重い物をのせたり、挟み込まない。 ＊電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。
使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。 ＊ケガ、やけど、絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因になります。	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 ＊感電やショートして発火することがあります。

●保守・点検の際の注意事項

⚠ 注 意	
修理技術者以外の人は、分解したり、修理や改造を絶対にしない。 ＊発火したり異常動作をすることがあります。	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 ＊感電やケガをする恐れがあります。 
フィルターの洗浄にシンナー液を使用するときは、火気を近づけない。 ＊火災や事故の危険性があります。	フィルターの洗浄にシンナー液を使用するときは、換気を充分にする。 ＊シンナー中毒になる危険性があります。



＊＊モータのブラシ(カーボンブラシ)交換方法＊＊

本機のモータは、整流子モータを採用しています。
モータのブラシの磨耗により吸引力が弱まった場合は、新しいブラシと交換してください。
ブラシは、モータのファンカバーおよびブラシホルダーを外さなくても交換できます。

注記
①本機の使用方法などにより多少の差は生じますが、使用500時間程度がブラシ交換の目安です。
②新品ブラシの長さは 31.5mmです。残り 9～10mmまで磨耗したら新しいブラシと交換してください。
③ブラシ交換後に試運転を行い、ローターとブラシの接点から大きな火花が出ているときは、モータの寿命ですから、モータを交換してください。

① ブラシホルダーのフタを起こします。

② 起こしたフタに溶接している銅線を根元から切断し、磨耗したブラシを取り去ります。
(注) フタは切り落とさないでください。

③ 新しいブラシをブラシホルダーに挿入します。

④ ブラシのトッププレートをブラシホルダーのフタで押さえて固定します。
トッププレートの端子部分は、切断してください。

①


②


③


≪完成図≫


2 仕様

区　　分	ポータブル型			30Lポリタンク型		
	2速式		手元スイッチ付き	2速式		手元スイッチ付き
品　　番	SPV-101AT		SPV-101AR	SPV-101AT-30L		SPV-101AR-30L
電　　源	100V		100V	100V		100V
運転切替	強	弱	—	強	弱	—
電　　流	11A	7.2A	11A	11A	7.2A	11A
消費電力	1010W	600W	1010W	1010W	600W	1010W
最大風量	3.4m³/min	2.4m³/min	3.4m³/min	3.4m³/min	2.4m³/min	3.4m³/min
最大真空圧	20.7kPa	13.7kPa	20.7kPa	20.7kPa	13.7kPa	20.7kPa
フィルター面積	0.42m²			0.42m²		
タンク実容量	4L			27L		
ホ　ー　ス	径φ38×長さ2m			径φ38×長さ2m		
電源コード	長さ8m（アース端子付き）			長さ8m（アース端子付き）		
本体寸法	幅230×奥行き230×高さ595mm			幅280×奥行き430×高さ700mm		
本体質量	6.5kg		7.0kg	10.0kg		10.5kg
備　　考	—		—	—		—

注記　許容電流１５Ａ以上の電源回路が必要です。使用される電源回路をご確認ください。

区　　分	ペール缶利用型		
	2速式		手元スイッチ付き
品　　番	SPV-101AT-P		SPV-101AR-P
電　　源	100V		100V
運転切替	強	弱	—
電　　流	11A	7.2A	11A
消費電力	1010W	600W	1010W
最大風量	3.4m³/min	2.4m³/min	3.4m³/min
最大真空圧	20.7kPa	13.7kPa	20.7kPa
フィルター面積	0.42m²		
タンク実容量	14L（ペール缶を利用）		
ホ　ー　ス	径φ38×長さ2m		
電源コード	長さ8m（アース端子付き）		
本体寸法	φ320×高さ690mm（ペール缶装着時）		
本体質量	7.0kg（本体のみ。ペール缶含まず）		
備　　考	ペール缶は付属品ではありません		

注記　許容電流１５Ａ以上の電源回路が必要です。使用される電源回路をご確認ください。

3 各部の名称と付属品

各部の名称

《ポータブル型》



《30L ポリタンク型》



《ペール缶利用型》



※ペール缶は別売品です。
お手持ちのペール缶を
ご利用ください。

付属品

①φ38ホース（長さ2m） ･･･ 1 本
②直管パイプ ･･･････････ 2本組
③φ38－25T型ノズル ･･･ 1 個
④φ38－20水切ノズル ･･･ 1 個
⑤φ38スキマノズル大 ････ 1 個
⑥段付きノズル ･･･････････ 1 個
⑦パイプ掃除ブラシ ･･･････ 1 個

※ホースは、機種により下記のように
異なります。
ＳＰＶ-ＡＴｼﾘｰｽﾞ…ＧＬＭＭﾎｰｽ
ＳＰＶ-ＡＲｼﾘｰｽﾞ…ＡＲﾎｰｽ



4 ご使用方法

安全にご使用いただくために、必ず「1 安全のために必ずお守りください」の項を先にお読みください。

1. φ３８－２５Ｔ型ノズルの組立方法

右図のように組立ててください。

ノズルの組立てが終わったら②のナットをゆるめて、①のネジで車輪がブラシより0.5～1.0mm高い位置になるように車輪の高さを調整してください。

最後にもう一度②のナットを締めなおします。

注記	床面とブラシの間隔が広すぎると吸引力の低下につながりますので、使用途中でもときどき調整してください。



2. 段付きノズル

使用状況に合わせて直径φｄを選んで切り落とし、先端にビニールホースまたはゴムホースなどを装着してご使用ください。

〔φｄ＝10・12・15・19・25・32・38mmのいずれか〕



3. 本体とホース・ノズルの接続

① ホースを本体側に差込み、Ｕ－２を本体側のつばとホース側のつばの両方にかぶせるようにセットしてください。

② 吸引対象物に応じて、ノズルを選択してください。



≪ＳＰＶ-ＡＲシリーズ（手元スイッチ付き）機種≫

●リモコンコードの接続

ホースから出ているリモコンコードのプラグを、本体のリモコンコンセントに接続してください。

⚠ 注 意	
⊘	リモコンコードのプラグは、本体のリモコンコンセント以外に差込まない。 ＊他のコンセントに接続すると、接続部から出火する恐れがあります。



4. 電源コードの接続



① 電源プラグを100Vのコンセントへ差込みます。

② おそうじが終了したら、感電事故防止のため、電源プラグを必ずコンセントから抜き、使用前の状態のように、本体ヘッド部にねじれのないようにきっちりと巻きつけてください。

5. スイッチ



AT　SPV-ATシリーズ(2速式)

本機ヘッド部のスイッチで操作します。

強……吸込み「強」で運転します。
ＯＦＦ……運転を停止します。
弱……吸込み「弱」で運転します。

AR　SPV-ARシリーズ(手元スイッチ付き)



本機ヘッド部と手元パイプにスイッチがあります。

●ヘッド部のスイッチ

ＯＮ……吸引を開始します。
ＯＦＦ……吸引を停止します。
リモコンＯＮ……手元スイッチで運転操作できるようになります。

●手元スイッチ

ヘッド部のスイッチを「リモコンＯＮ」にすると、手元スイッチで操作できます。

ＯＮ……吸引を開始します。
ＯＦＦ……吸引を停止します。



注記　パイプから出ているリモコンコードのプラグを、本体のリモコンコンセントに必ず接続してください。

6. 風量調節リング

① 水槽などの水や油類を吸わせるときは、ホースの手元パイプにある風量調節リングを回して、穴が開いた状態でご使用ください。



② 液体以外の通常の掃除にご使用のときは、手元パイプの風量調節リング下の穴がふさがった状態でご使用ください。



7. ちりおとし装置

① フィルターにゴミが付着すると、吸引能力が低下しますので、フィルターのちりおとしをしてください。

② ちりおとし装置は、クリーナーの吸込み口両側にあるニギリ玉で操作します。ニギリ玉を、交互に数回引っ張ってください。



③ 掃除の前後にフィルターのちりおとしをすると効果的です。

④ 補助フィルターを装着した状態で、粉じんを吸うと、主フィルターと補助フィルターの間に粉じんがたまり、ちりおとしをしてもタンクに粉じんは落ちません。
補助フィルターを外してちりおとしをしてください。

※補助フィルターの着脱方法は、10ページの「上手なご使用方法」の項をご参照ください。



8. フィルター

注記 ①フィルターが濡れているときや、湿っているときは、ゴミを吸わせないでください。
※フィルター表面にゴミが付着して、吸引能力が大幅に低下する場合があります。
②フィルターの着脱方法は、11ページ「フィルターのメンテナンス」の項をご参照ください。

① フィルターが湿っているときは、排気口から水滴（油滴）が霧状態で出る場合があります。そのときは、次のような処置をしてください。

●水滴が出たとき……何も吸引させないで数分間のカラ運転を行ってフィルターを乾燥させてください。

●油滴が出たとき……フィルターを取外し、洗い油などで洗った後、シンナー液で再度洗浄してください。
洗浄後、充分乾燥させてから、クリーナーに装着してください。

② フィルターは、水洗いができます。
フィルターの目詰まりがひどい場合は、クリーナーから取外して歯ブラシなどでフィルター表面に付着したゴミや汚れを取除いた後、水洗いをしてください。
水洗いをした後、クリーナーに再び取付けてから数分間のカラ運転をすると、フィルターが乾き、使用可能な状態になります。



③ Aフィルター受けを外す必要のある場合は、次の手順で外してください。

（A）ペール缶利用型以外の機種
Aフィルター受けを矢印の方向から軽く押しながら下に引っ張って外してください。



（B）ペール缶利用型機種
フレームカバーに付いている3本のUナットをゆるめ、本体を逆さにしてから、押さえ金具を横にずらして、フレームカバーを取外し、3mm丸ゴムをとってAフィルター受けを外します。組立ては逆の手順でしてください。



9. パイプとホースの清掃

パイプやホース内側に吸引物が付着してコレステロールのようにたまると、吸引能力が著しく低下します。
付属のパイプ掃除ブラシを利用して、パイプやホース内部の清掃を定期的にしてください。
下図のようにお手持ちの針金（φ２～φ３程度）を利用して清掃します。
パイプ掃除ブラシは、洗い油で洗えば、何回でも使用できます。



10. フロートの調整

① タンク内に一定以上の液体がたまると、オーバーフローを防止するためにフロートが上がり、吸引機能を停止します。

② このとき、吸引機能は停止しますが、モータは回転していますので、スイッチを≪ＯＦＦ≫にしてください。

③ タンク内の液体を捨ててタンク内を空にすると、再び吸引できるようになります。

④ もし、タンク内の液体を処理した後も吸引しない場合は、フロートが引っ掛かっていることが考えられますので、フロートを引き降ろしてからご使用ください。



11. ゴミを捨てる（タンクの着脱方法）

① ダストタンクの取外し方法
２か所のワンタッチレバーを外してから、クリーナー上部をダストタンクから引き上げてください。

② ダストタンクの取付け方法
ダストタンクにクリーナー上部をセットした後、ワンタッチレバー（２か所）をかけてください。

（A）ポータブル型・３０Ｌポリタンク型



（B）ペール缶利用型



注記	産業廃棄物は、条例等の規定に則り処理してください。

●上手なご使用方法

⚠ 注　意
補助フィルターを取外した状態では、液体の吸引は絶対にしない。 ＊故障や排気口からの液体噴出などを原因とする事故の原因になります。

注記　吸引する粉体の種類によって、直管パイプ、手元パイプ、ホースに静電気が発生することがありますが、漏電ではありません。対策としてゴム手袋をご使用いただくか、別売品の静電防止バンドをご利用ください。

★粉体または液体の専用機としての使用が効率的です。

本機は、粉体と液体の両方を連続して吸引できる≪万能型≫ですが、複数台数を使用する場合は、粉体専用機または液体専用機として使い分けた方が、より吸引能力を効率的に発揮できます。

≪液体専用機≫として使用する

●出荷状態（万能型の使用状態）でご使用ください。

≪粉体専用機≫として使用する

●補助フィルターを取外して使用すると、より効率的な吸引効果が期待できます。
●補助フィルターは、補助フィルターを破らないように注意して、右図の矢印の方向に引っ張ると取外せます。

≪万能型≫として使用する

●必ず補助フィルターを元の位置に取付けてからご使用ください。

Aフィルター受けの中で、補助フィルターを手繰るようにして引抜いてください。
補助フィルターを破らないようにご注意ください。



5 お手入れ

安全にご使用いただくために、必ず「1安全のために必ずお守りください」の項を先にお読みください。

1. お手入れ

ホースやクリーナー外装が汚れたら、中性洗剤のうすめ液に浸したぞうきんやウエスを固く絞って拭いてください。

なお、洗剤によっては樹脂部に使用できないものもありますので、ご使用洗剤の注意ラベルをご確認ください。

樹脂に使用できる洗剤でも、化学反応によりひび割れの原因になる場合がありますので、水拭きをして洗剤分を落としてください。

注記　①石油、ベンジン、アルコール、シンナー類は、ご使用にならないでください。
②本機の樹脂の材質には、主にＡＢＳ樹脂を使用しています。作業雰囲気により、樹脂に悪影響を及ぼすことがありますので、本機に付着した汚れを放置しないよう、定期的にお手入れをしてください。

2. フィルターのメンテナンス

注記	フィルターが濡れているときや、湿っているときは、ゴミを吸わせないでください。 ＊フィルター表面にゴミが付着して、吸引能力が大幅に低下する場合があります。

フィルターの目詰まりがひどい場合は、フィルターを本体から取外して、歯ブラシなどでフィルター表面に付着したゴミや汚れを取除いた後、水洗いをしてください。
水洗いをした後、クリーナーに再び取付けてから数分間のカラ運転をすると、フィルターが乾き、使用可能な状態になります。

(1)Aフィルター受けを外す

Aフィルター受けを、Aフィルターカバーから外してください。



(2)フロートを外す

① フロートを手で持ち、ローレットナットをプライヤーでつまんで時計回転方向に回してゆるめ、フロートを反時計回転方向に回して外してください。

② ローレットナットを外してください。



(3)本体上部を開ける

モータカバーを外してください。

① Aモータカバー(3)と、フィルターカバーを固定している4か所のM5ネジをプラスドライバーで外します。

② マイナスドライバーを、Aモータカバー(3)の4か所の耳のうち隣り合った2か所に軽く入れて、こじ開けてください。
※耳を必要以上に開くと、耳部が破損する恐れがありますのでご注意ください。



(4)フィルターを交換する

図を参考にしてフィルターを交換してください。

① No.4ARパッキンの下のF-4(フロート弁)を持ち上げて取外します。

② フィルターを持ち上げるようにして外します。

③ 新しいフィルターと交換してください。
フィルターをフィルターカバーにセットするときは、フィルターのノック溝にフィルターカバーのノックをセットしてください。





④ F-5（フロート軸）をフィルター上部の穴から差込みます。

⑤ モータカバーをはめ込みます。
はめ込むときは、吸込み口を手前にして、スイッチが左側に位置するようにセットしてください。（図参照）

⑥ モータカバーをセット後、M５ネジで固定してください。



(５)フロートとAフィルター受けを取付ける

① F-5（フロート軸）にローレットナットを時計回転方向にねじ込んでください。

② F-5（フロート軸）にフロートを時計回転方向にねじ込んでください。

③ フロートをねじ込んだ後、ローレットナットを反時計回転方向に回して戻し、最後はプライヤーで確実に締め込んでください。

④ （１）で外したAフィルター受けをAフィルターカバーに取付けます。



6 安全のための点検のお願い

安全にご使用いただくために、下記項目の点検を行い、不具合が見つかったときは、すみやかに処置を施してください。

点検項目	処置
電源コードは傷んだり、変形していませんか？	新しい電源コードに交換してください。
差込みプラグに変形やガタはありませんか？	新しい電源コードに交換してください。
アースクリップは、ガタなどがなく正常に機能していますか？	新しい電源コードに交換してください。
スイッチ保護ゴムに破れはありませんか？	新しい保護ゴムに交換してください。
ホースは変形したり破れていませんか？	新しいホースに交換してください。
ホース・直管パイプにゴミが詰まっていませんか？	ゴミを取り除いてください。
フィルターは正しくセットされていますか？	正しくセットしてください。
フィルターが破れていませんか？	新しいフィルターに交換してください。
フィルターが目詰まりしていませんか？	フィルターを掃除してください。
フロートは、正しくセットされていますか？	フロートを正しくセットして、ローレットナットを締め直してください。
ローレットナットはゆるんでいませんか？	
ワンタッチレバーは正しくセットしていますか？	正しくセットしてください。
ワンタッチレバーは曲がったりひずんでいませんか？	交換してください。
本体上部は正しく装着していますか？	正しく装着してください。
タンクは変形していませんか？	新しいタンクに交換してください。
タンク内にゴミや液体がたまっていませんか？	ゴミや液体を処理してください。
キャスターが磨耗したり変形していませんか？	新しいキャスターに交換してください
各部のボルト、ナットはゆるんでいませんか？	増し締めしてください。
モータ回転音に異常はありませんか？	お買い上げ販売店または最寄りの当社支店・営業所に点検をご依頼ください。
変な音や、臭いがしませんか？	お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

7 こんなときは（故障かな？と思ったら）

故障かな？と思ったときは、まず下記項目をご確認ください。

症　状	調べるところ	直し方
•モータが回転しない。	電源プラグがコンセントに確実に差込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差込み直します。
	電源ヒューズが切れていませんか？	ヒューズが切れた原因を解消して、ヒューズを交換してください。
	電源コードが断線していませんか？	断線部を補修するか、または新しい電源コードに交換してください。
	本体内蔵のヒューズが切れていませんか？	修理技術者に連絡して、ヒューズが切れた原因を取除いた上、専用の管ヒューズを交換してください。
•吸引しない。 •発生音が高くなった。	ゴミや液体がタンク一杯になっていませんか？	タンク内のゴミや液体を処理してください。
	モータのカーボンブラシが減っていませんか？	カーボンブラシを交換してください。 (3ページ参照)
	ホースや吸込口にゴミが詰まっていませんか？	ゴミを取り除いてください。
•吸引力が急に弱くなった。	ホースや吸込口にゴミが詰まっていませんか？	ゴミを取り除いてください。
	ホースやパイプが破れていませんか？	ホースやパイプは消耗品です。 新しいものと交換してください。
	本体上部とタンクは完全に固定していますか？隙間ができていませんか？	本体上部とタンクを正しく合わせて、ワンタッチレバーで確実に固定してください。
	フィルターが目詰まりしていませんか？	①ちりおとし装置でフィルターのホコリを落としてください。 ②汚れがひどい場合は、フィルターを水洗いしてください。
	補助フィルターが目詰まりしていませんか？	補助フィルターを外して、水洗いしてください。
	モータが異常回転していませんか？	修理技術者に連絡して、故障のモータを交換、または故障原因を取除いてください。
分解後モータは回転するが吸引しなくなった	No．4ARパッキンと3mm丸ゴム(ペール缶タイプのみ)は、正しく装着していますか？	正しく装着してください。 (11～12ページ参照)

上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

●危険防止のための注意事項

- ❖ 本機は正常なご使用方法で運転する場合、本機自体より事故を発生することはありません。
- ❖ しかし吸引する粉じんの種類や周囲の雰囲気により、種々の火種、静電気の放電による火花などにより、ガス爆発や粉じん爆発を起こす場合があります。
- ❖ 引火性、爆発性、腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんが浮遊、または堆積する可能性のある危険場所では絶対にご使用にならないようご注意ください。
- ❖ 参考のため、爆発性ガスおよび粉じんの一部を表記します。

(1) 主な爆発性ガスの種類

爆発等級	発火度					
	G1	G2	G3	G4	G5	G6
1	アセトン、トルエン アンモニア、プロパン 一酸化炭素、ベンゼン エタン、メタノール、酢酸 メタン、酢酸エチル	エタノール 酢酸イソアミル 1-ブタノール ブタン 無水酢酸	ガソリン ヘキサン	アセトアルデヒド エチルエーテル		亜硝酸エチル
2	石炭ガス	エチレン エチレンオキシド	イソプレン			
3	水性ガス 水素	アセチレン			二硫化炭素	硝酸エチル

(2) 主な爆発性および可燃性粉じんの種類

爆発性粉じん	可燃性粉じん	
	導電性のもの	非導電性のもの
マグネシウム、アルミニウム アルミニウムブロンズ アルミニウム（含脂）	亜鉛、チタン、コークス カーボンブラック、鉄 石炭	小麦粉、とうもろこし、砂糖 ゴム、染料、ポリエチレン フェノール樹脂、ココア リグニン、米ぬか、硫黄

●静電気の発生とその防止について

- ❖ 静電気の発生は、二つの物体の接触分離など力学的運動に伴い、本来電気的に中性状態である物体上でプラスまたはマイナスのどちらか一方の極性電荷が他方よりも過剰となる現象です。
- ❖ クリーナーや集じん機の場合、粉じんを吸込むときに、その粉じんとホースまたはダクトの内面の接触･摩擦移動により、静電気がホースやダクトまたはクリーナー･集じん機本体、フィルターに蓄積される状態を言います。
- ❖ そのため、この蓄積された電荷がダクト内や本体内のフィルターなどからアースに対し放電状態で中和される際に周囲の可燃性の粉じんなどに引火し、いわゆる粉じん爆発を起こす要因になります。
- ❖ 静電気発生を極力少なくするため、本体およびダクトはアースに接続していただくと同時に、フィルターは帯電防止用フィルターをご使用ください。これは、高電圧になる前に大地に放電して障害を少なくするためです。
- ❖ 静電気は空気が乾燥するほど、また、微粉じんを高速で吸引するほど多く発生します。
- ❖ 物質の帯電序列の例を参考のため下記に表示しました。
  表中、二つの物質を摩擦または剥離したとき、上部の物質がプラスに帯電し、下部の物質がマイナスに帯電します。
  ホースやダクトまたはフィルターの材質と粉じんが接近したものほど帯電は少なくなります。

(3) 帯電序列の例

金属	繊維	天然物質	合成樹脂
（＋）	（＋）	（＋）	（＋）
鉛	羊毛	アスベスト	エポナイト
亜鉛	ナイロン	人毛・毛皮	ポリスチレン
アルミニウム	レーヨン	ガラス	ポリプロピレン
クローム	絹	雲母	ポリエチレン
鉄	木綿	木材	塩化ビニル
銅	麻	人の皮膚	ポリテトラフロロエチレン
ニッケル	ガラス繊維	紙	
金	アセテート	ゴム	
白金	ビニロン	セルロイド	
	ポリエステル	セロファン	
	アクリル		
	ポリ塩化ビニリテン		
（－）	（－）	（－）	（－）

8 アフターサービスと保証について

⚠ 注 意

当社製品の補修・修理には、当社純正部品を使用する。
＊当社純正部品以外を補修部品として使用すると、特性が合わず、故障や事故の原因になります。
＊当社純正部品以外を使用した場合のクレームおよび修理のご依頼などは、お受けできないばかりでなく、すべての保証の対象から外れる場合があります。
＊他メーカー製品に当社部品を使用した場合も同様とします。

●修理について

補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日をご確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。標準部品としての補修用パーツの保有期間は、製造打ち切り後６年です。

●保証について

この製品の保証期間は納入日より１年間とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無償保証	取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。 ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。 また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

⚠ 安全に関するご注意

●本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
●本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。　お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。

愛情点検

★長年ご使用のクリーナーの点検を！

このような症状はありませんか？	●スイッチを入れても時々運転しないことがある。 ●運転中に異常な音や振動がある。 ●本体が変形していたり、異常に熱い。 ●焦げ臭い“におい”がする。 ●その他の異常がある。	▶ お願い 異常があればご使用を即、中止!!	このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検･修理をご相談ください。

アフターサービスのお申し込みについて

アフターサービス・修理のお申し込みは、お買い上げの販売店、または当社支店・営業所へお申し込みください。

●お買い上げ販売店のメモ欄

店　名	
所在地	
ＴＥＬ	
ＦＡＸ	
お買い上げ年月日	年　月　日

株式会社スイデン
奈良県生駒郡三郷町夕陽ケ丘 3-26
ホームページ　http://www.suiden.com

スイデン商品についてのお問い合わせは、最寄りのスイデン支店・営業所へどうぞ！

東京支店　☎(03) 3625-9003
大阪支店　☎(06) 6772-2241
名古屋支店　☎(052) 882-3621
福岡支店　☎(092) 471-6201
仙台営業所　☎(022) 255-9593
北関東営業所　☎(0277) 76-1805
静岡営業所　☎(054) 237-5172
富山営業所　☎(076) 441-2707
広島営業所　☎(082) 292-6311
高松営業所　☎(087) 843-4896
お客様相談室　0120-285-240

≪製品の廃棄について≫　本機を廃棄するときは、分解し、分別処理して廃棄物処理場に出してください。